

Пробуждение	Выход на пик	Дневной пик	Спад пика	Вечерний флюор	Закат	Луна
C1 00% 60% #01 TO 10:10 > 11:00	C1 60% 85% #07 TO 11:00 > 12:00	C1 85% 85% #13 TO 12:00 > 18:00	C1 85% 60% #19 TO 18:00 > 19:00	C1 60% 60% #25 TO 19:00 > 21:00	C1 60% 00% #31 TO 21:00 > 21:50	C1 ROYAL BLUE
C2 00% 50% #02 TO 10:20 > 11:00	C2 50% 85% #08 TO 11:00 > 12:00	C2 85% 85% #14 TO 12:00 > 18:00	C2 85% 30% #20 TO 18:00 > 19:00	C2 30% 30% #26 TO 19:00 > 21:00	C2 30% 00% #32 TO 21:00 > 21:40	C2 WHITE
C3 03% 60% #03 TO 10:00 > 11:00	C3 60% 85% #09 TO 11:00 > 12:00	C3 85% 85% #15 TO 12:00 > 18:00	C3 85% 60% #21 TO 18:00 > 19:00	C3 60% 60% #27 TO 19:00 > 21:00	C3 60% 03% #33 TO 21:00 > 22:00	C3 03% 03% #35 TO 22:00 > 10:00 C3 BLUE/MOON
C4 00% 40% #04 TO 10:30 > 11:00	C4 40% 75% #10 TO 11:00 > 12:00	C4 75% 75% #16 TO 12:00 > 18:00	C4 75% 20% #22 TO 18:00 > 19:00	C4 20% 20% #28 TO 19:00 > 21:00	C4 20% 00% #34 TO 21:00 > 21:30	C4 GREEN
C5 00% 10% #05 TO 11:00 > 12:00	C5 10% 25% #11 TO 12:00 > 13:00	C5 25% 25% #17 TO 13:00 > 17:00	C5 25% 10% #23 TO 17:00 > 18:00	C5 10% 00% #29 TO 18:00 > 19:00		C5 RED/AMBER
C6 00% 10% #06 TO 11:00 > 12:00	C6 10% 25% #12 TO 12:00 > 13:00	C6 25% 25% #18 TO 13:00 > 17:00	C6 25% 10% #24 TO 17:00 > 18:00	C6 10% 00% #30 TO 18:00 > 19:00		C6 VIOLET

Каждая настройка следующей задачи сохраняется кнопкой «OK»

После окончания конфигурирования, выходим из меню настроек кнопкой «ESC»

Кнопка Реле 2 добавляет новую задачу.

Кнопка Реле 4 удаляет последнюю задачу.